

66mm

66mm

66mm

ALCOR

MANUAL

DAY FLASH

MODE MEMORY

MODE III

ALCOR MAGNETIC MOUNT
φ20-35MM

ALCOR STRAP
φ35-52MM

LARGEST FLASH BATTERY WITH BRIGHT LED

ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。後で見られるように大切に保管してください。

商品内容
ALCOR本体
ブラケットマウント
RB-29-R Magnetic mount
ストラップ
φ 20-35mm用(RS-G)
φ 35-52mm用(RS-H)

照射時間

	Mode 1	Mode 2	FL1	FL2	DAY FL
LUMEN	3	6	3	8	15
H:MIN	8:00	4:00	70:00	40:00	30:00
1M LUX	2	3.9	-	-	/
2M LUX	0.5	1.0	-	-	/

119°

照射範囲
照射方向

防水性:
生活防水 IPX4等級

操作方法

- Power Button を押すと電源が入ります。
- Power Button を押すたびにモードが切り替わります。
- Power Button を長押し(1秒間)すると電源が切れます。

**モードメモリ機能
電源ONの際、前回電源OFFにした時のモードで起動します。

66mm

66mm

66mm

バッテリー残量が少ない時:
Battery and charging indicator
が青く点灯します。

充電方法
Rubber Cover を取り外します。
USB Plug をUSBソケットに差し込みますとcharging indicator
が青く点灯します。
充電が完了すると消灯しますのでUSBソケットから抜きます。

取付け方法
ブラケットの片側(ストラップの抜け防止ツメのある方)にストラップを取付けます。
ストラップを引っ張り、もう一方のブラケットに取付けます。
ブラケットにライトを置き、時計方向に回して固定します。

-
-
-

取外し方法
ライト本体を反時計方向に回しロック解除後、ブラケットから取り外します。
ストラップを引っ張り、ブラケットの片側(ストラップの抜け防止ツメのない方)から取り外し、ブラケットを取り外します。

オートセーブモード
バッテリー残量が少なくなると、フラッシュ点滅モードに切り替わります。(約20分間点滅)

バッテリーについて

- 出力が5Vを超える充電は行わないでください。
- 引火、爆発の危険がありますので、火気近づけないでください。
- 300回程度充電を繰り返すとバッテリー容量が80%程度まで低下し点灯、点滅の時間が短くなります。
- 気温が低い環境下では、バッテリー電圧、容量が低下し点灯、点滅の時間が短くなります。
- 涼しく、乾燥した場所に保管してください。
- 最低3か月に1度は満充電にしてください。

注意

- 安全のため夜間走行時は必ず点灯させてください。
- 失明の危険がありますので、目には光を直接当てないでください。
- 炎の中には入れないでください。
- 分解しないでください。
- 電源を入れたまま立ち去らないでください。
- 火気の近くや燃えやすい物の近くには置かないでください。

製品保証に関して

moon は本製品の正規購入者（オークションや中古売買、海外の並行輸入は除く）に対して1年間、正常な使用状態で故障した場合は無償交換いたします。
この保証には熱や誤使用によるケガ、故障、不正な修理や解体、不適切な取付け、改変などによって本製品にもたらされた破損を保証するものではありません。
本保証内容は、修理、交換、払い戻しのみに関連されます。また、すべての保証は上述の期間に限定されるものとします。

保証サービスを受けるには、購入した販売店に欠陥品を返却する必要があります。製品を返却する前に、購入時の領収書または、レシートをご確認させてください。
購入時の領収書、レシートは大切に保管して頂くようお願いいたします。

保証対象外：製品は、正規購入された日より1年間、製品本体と付属のケーブルが保証されます。バッテリーやバッテリーカバーは保証対象外です。バッテリーは購入日から120日が保証期間です。さらに詳しい情報については販売店へご相談ください。
*仕様やデザインは予告なく変更される場合があります。

保証書

保証期間ご購入から1年 (バッテリー、バッテリーカバーを除く) / バッテリーはご購入から120日	
領収書またはレシート添付欄	

輸入販売元
株式会社あさひ
大阪府大阪市東区高倉町 3-11-4

WA-ASA-ALCOR-1804

WA-ASA-ALCOR-1804