


66mm
66mm
66mm
66mm
66mm



出荷時はロック機能がONになっています。ロックの解除方法は「操作方法」をご参照ください。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、取扱説明書は後で見られるように大切に保管してください。

商品内容

- SIRIUS PRO 本体
- ラバーパッド エアロ (SIR-PP-AR) ※本体へ取り付けられています
- ラバーパッド ラウンド (SIR-PP-00)
- ラバーバンド (3サイズ)
- ラバーバンド Ø20-26mm用 (RS-D)
- ラバーバンド Ø26-35mm用 (RS-E)
- ラバーバンド Ø35-52mm用 (RS-F)
- USB-C ケーブル (USB TYPE-C)

操作方法

インジケーター

電源 ON : ④を1回押す
 電源 OFF : ④を1秒間押す
 モード変更 : ④をクリック
 点灯 / 点滅 切替 : ④をダブルクリック

インテリジェント (明るさとモーション感知) 機能 : 電源OFF中に④を3秒間押す

通常 : ④ 1回点滅 (ブルー)
 インテリジェント機能 : ④ 1回点滅 (グリーン)

ロック / ロック解除 : 電源OFF中に④を6秒間押す
 ロック : ④ 2回点滅 (ブルー)
 ロック解除 : ④ 2回点滅 (ブルー)

* ロック機能 : 誤って電源をONにしないようライトをロックできます。
 * モードメモリー機能 : 再起動時に終了時のモードで起動します。

インテリジェント (明るさとモーション感知) 機能

明るさ自動感知機能
 感知、自動的にスタンバイモードからデイフラッシュモードになります。夜間または暗い場所では事前に選択したモードになります。

30秒後自動

④ ダブルクリック → ④ ダブルクリック

モード1 (80LM) / モード2 (5LM) / デイフラッシュ (350LM) / ステディ (60LM) / フラッシュ1 (30LM) / フラッシュ2 (350LM) / モード1 (OFF) / モード2 (OFF) / ステディモード (OFF) / グリーン

モーション自動感知機能

ブレーキング
 ブレーキをかけると動きを感じし自動的に明るいルーメンで点灯します。周りのサイクリストや歩行者、自動車などにブレーキングを知らせます。

点灯 (ブルー) / 点滅 (ブルー) / モード1 (160LM) / モード2 (10LM) / デイフラッシュ (350LM) / ステディフラッシュ (60LM) / フラッシュ1 (30LM) / 全モード (350LM) / 全モード (350LM)

* (LM : ルーメン)

停車と駐輪

停車時や駐輪時に一定の時間振動や動きを感じないと自動的にスタンバイモードになります。

グリーン (待機時間 20秒) / グリーン (待機時間 60秒) / 消灯 (待機時間 1時間)

④ 5LM → ④ OFF → ④ TOTAL OFF

* 昼間、待機時間時はモード1もしくはモード2の場合、インジケーターはプログラム通りグリーンになりますが、ライトは5LMでは点灯せずOFF状態になります。
 * ライトがオートセーフモードの時には、停車と駐輪を除く感知機能はOFFになります。
 * 最大スタンバイ時間 : 300時間

80mm

66mm
66mm
66mm
66mm
66mm

明るさ調整機能 (VLS : ルーメン調整機能)

④ インジケーター

- 電源をONにし希望のモードを選びます。
- ④を押し続け(約3秒)ルーメンを設定します。
- 希望のルーメンになったら④を離します。

* 最高または最低ルーメン値に達するとライトが点滅します。
 * 初期設定に戻す場合 : 電源OFF中に④を10秒間押す。

④ 3回点滅 (ブルー)

オートセーフモード

AUTO SAFE MODE

④ (早い点滅)

バッテリー残量が低下したときに、自動的にセーフモードに切り替わり光量を落として、約45分間の照射を可能にします。セーフモードの時には、モード変更、点滅 / 点灯の切替はできません。充電をするとセーフモードは解除されます。最高のパフォーマンスを得るためには、満充電してください。

ルーメン (明るさ) / 照射時間 (時 : 分)

夜間

ANSI FL1	デイフラッシュ	フラッシュ2	フラッシュ1	モード1	モード2
ルーメン	350	60	30	80	5
照射時間	13:00	12:00	22:00	2:00	25:00

VLS ルーメン

ANSI FL1	デイフラッシュ	フラッシュ2	フラッシュ1	モード1	モード2
ルーメン	350-10	350-10	350-10	80-5	80-5
照射時間	13:00-90:00	4:00-22:00	2:30-50:00	2:00-25:00	2:00-25:00

④ 350点灯 / ④ 60点灯 / ④ 30点灯 / ④ 160 / ④ 10

昼間

ANSI FL1	デイフラッシュ	フラッシュ2	フラッシュ1	モード1	モード2
ルーメン	350	350	350	OFF	OFF
照射時間	13:00	13:00	13:00	300:00 (スタンバイ時間)	300:00 (スタンバイ時間)

④ 350点灯 / ④ 350点灯 / ④ 350点灯 / ④ 350点灯 / ④ 350点灯

* 実際の照射時間は、ブレーキングの回数によって異なります。

取り付け方法

ラバーパッドを SIRIUS PRO 本体に取り付けます

ラバーバンドを使ってシートポストに固定します

エアロタイプとラウンドタイプのシートポスト形状に対応しています

充電について

充電方法

- 電源をOFFにします。(④を1秒間押す)
- USB-Cケーブルを電源(USB)ポートに接続します。
- 充電が完了したらUSB-Cケーブルを外し、ゴム製カバーを元に戻します。

* 充電電圧は、5Vを超えないようにしてください。
 * 充電中は、燃えやすいものを周辺に置かないでください。

充電時間 : (0.5A ; 3.5時間)

インジケーター表示

④ (遅い点滅) : バッテリー不足
 ④ (早い点滅) : オートセーフモード
 ④ : 充電中
 ④ → ④ : 満充電 = 点灯 (点灯 = 充電100%)
 ④ → ④ : 2時間後 → 消灯

ご注意

- 使用前にお住いの都道府県のライトに関する条例を確認してください。
- 操作は自転車停止した状態で行ってください。
- ライトを分解しないでください。
- ワイヤレスサイクリングコンピュータなどの近くに取り付けしないでください。
- 電圧干渉し、動作に影響が見られる場合は、購入した販売店にご相談ください。
- ライトを落下させないでください。破損の原因となります。
- ライトの光は直視しないでください。
- 本製品の防水性は、雨中に耐えられる生活防水能力です。水没させないでください。
- 充電はこまめに行ってください。
- 充電が完了したら速やかにUSB-Cケーブルを抜いてください。
- 充電用コネクタを接続する際は、向きに注意して正しく差し込んでください。
- 使用後は、ライト本体の温度が冷めしてから保管してください。
- 長期使用しない場合は、3ヶ月おきにバッテリーの充電を行ってください。
- バッテリー寿命を迎えた場合、ライトは充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

製品保証に関して

- moonは本製品の正規購入者(オークション中古販売、海外の並行輸入は除く)に対して1年間、正常使用状態で故障した場合に製品を保証します。
- 熱や誤使用によるケガ、落下、放置、不正な修理や解体、不適切な取り付け、改造などによる故障は保証の対象外です。
- 本保証内容は、修理、交換、払い戻しのみで限定されます。また、すべての保証は上述の期間に限定されるものとします。
- 保証サービスを受けるには、購入した販売店に欠陥品を返却する必要があります。製品を返却する前に、購入時の領収書または、レシートをご確認させて頂きますので、購入時の領収書レシートは大切に保管してください。
- 製品本体と付属のケーブル以外は保証対象外です。
- さらに詳しい情報については、販売店にご相談ください。

* 仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

保証書	
保証期間ご購入から1年間	
領収書またはレシート添付欄	

輸入販売元 株式会社あさひ 大阪府大阪市都島区高倉町3-11-4
 WA-ASA-SIRIUS-PRO-2110

80mm